GOODWE

Anleitung zur Fehlerbeseitigung

Hybrid-Wechselrichter

Baureihen ET, ET PLUS+, EH, ESA, ES, EM, EHB und ES G2

AC-gekoppelter Wechselrichter

Baureihen BT, BH, BP, SBP und SBP G2

Warenzeichen

GOODIME und andere GoodWe-Warenzeichen sind Warenzeichen der GoodWe Company. Alle anderen in dieser Betriebsanleitung erwähnten Warenzeichen oder eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum von GoodWe Technologies Co., Ltd.

HINWEIS

Die Informationen in dieser Betriebsanleitung können sich aufgrund von Produktaktualisierungen oder aus anderen Gründen ändern. Sofern nicht anders angegeben, ersetzt vorliegende Kurzanleitung weder die auf dem Produkt angebrachten Hinweise noch die in der Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise. Alle Beschreibungen in dieser Betriebsanleitung dienen lediglich als Leitlinien.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dieses Dokument ersetzt nicht das Installationshandbuch und aus diesem Dokument ergeben sich keinerlei Garantieansprüche, die über die BEDINGUNGEN DER BESCHRÄNKTEN GARANTIE von GoodWe hinausgehen. Das Dokument kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

INHALT

1	Zweck dieses Dokuments	1
	1.1 Definition der Symbole	1 1
2	Hinweise zur Fehlererkennung	2
3	Beseitigung von Systemfehlern (mittels LED-Anzeigen am Wechselrichter)	2
4	Beseitigung von Systemfehlern (mittels SEMS-Portal/PV Master/SolarGo)	7
	4.1 Alarme ansehen (mittels SolarGo-App)	8
	4.2 Alarme ansehen (mittels SEMS-Portal WEB)	9
	4.3 Fehlerbeseitigung für die einzelnen Fehlermeldungen	.10
5	Beseitigung von Systemfehlern (ohne Alarme oder Anzeigen)	17
	5.1 Systemfehler	.17
	5.1 Batteriefehler	.21
6	Beseitigung von WLAN-Verbindungsfehlern	22
7	Fehlerbeseitigung beim SEC1000S	24
8	Firmware-Aktualisierung	25
	8.1 Lokale Aktualisierung der Firmware mit PV Master/Solar Go	.25
	8.2 Online-Aktualisierung der Firmware	.28
9	Videos zu Inbetriebnahme und Konfiguration	29
10	Kontaktdaten GoodWe Support	33

1 Zweck dieses Dokuments

Dieses Dokument dient dazu, qualifizierten Monteuren einen umfassenden Überblick über die Fehlerbeseitigung bei Hybrid- und Nachrüst-Wechselrichtern von GoodWe zu geben. Es erklärt die möglichen Fehler, wie sie identifiziert werden und wie man sie behebt.

Wenn Sie die Schritte in dieser Anleitung befolgen, können Monteure die meisten häufig auftretenden Installations- oder Wechselrichterfehler mit minimalem Aufwand beheben.

1.1 Definition der Symbole

Die verschiedenen Stufen der Warnhinweise in dieser Betriebsanleitung sind wie folgt definiert:



1.2 Aktualisierungen

Das aktuelle Dokument enthält sämtliche Aktualisierungen, die in früheren Ausgaben vorgenommen wurden.

V1.0 10.03.2023

Erste Version

2 Hinweise zur Fehlererkennung

Es gibt mehrere Hilfsmittel bzw. Möglichkeiten, Fehler in einer Anlage oder einem Wechselrichter zu erkennen:

- LED-Statusanzeigen an der Abdeckung des Wechselrichters
- Alarme und Fehlercodes in den Apps SolarGo oder PVMaster (nur für Installateure)
- Alarme im SEMS-Portal (nur für Installateurskonten)
- Unerwartetes Verhalten der Anlage

3 Beseitigung von Systemfehlern (mittels LED-Anzeigen am Wechselrichter)

Für die meisten Fehler zeigen die Wechselrichter von GoodWe den Status über die LED-Anzeigen auf der Abdeckung des Wechselrichters an.

Schritt 1: Prüfen Sie im ersten Schritt immer die LED-Anzeigen. Wenn Sie nicht vor Ort sind, bitten Sie den Endkunden, diesen Schritt für Sie zu übernehmen, sofern dies möglich ist.



Schritt 2: Sehen Sie die Erklärung der LED-Anzeigen im Installationshandbuch des Wechselrichters oder auf dem Wechselrichter selbst nach. Ein Aufkleber auf der linken Seite des Wechselrichtergehäuses gibt an, was das jeweilige Blinksignal bedeutet.

HINWEIS

- Die LED-Anzeigen der einzelnen Wechselrichterbaureihen sind unterschiedlich.
- In dieser Anleitung werden die Details der LED-Anzeigen anhand der Baureihen ES, SBP (3,0 bis 6,0 kW) Version G2, Baureihen ET, ET PLUS+ und BT erläutert

03 Beseitigung von Systemfehlern (mittels LED-Anzeigen am Wechselrichter)



Baureihen ES, SBP (3,0 bis 6,0 kW) Version G2:

Anzeige Status		Beschreibung
		Der Wechselrichter ist eingeschaltet und befindet sich im Stand- by-Modus.
		Der Wechselrichter fährt hoch und befindet sich im Selbsttest- modus.
		Der Wechselrichter läuft im Normalbetrieb im netzgekoppelten oder netzunabhängigen Modus.
		BACK-UP-Ausgang überlastet
		Es liegt eine Störung vor.
		Der Wechselrichter ist ausgeschaltet.
Das Einspeis sich im netzi		Das Einspeisenetz ist gestört und der Wechselrichter befindet sich im netzunabhängigen Modus.
		Das Einspeisenetz arbeitet normal und der Wechselrichter be- findet sich im netzgekoppelten Modus.
		BACK-UP-System ist ausgeschaltet.
Das Überwachungsmodul de		Das Überwachungsmodul des Wechselrichters wird zurückgesetzt.
((ๆ))		Der Wechselrichter kann keine Verbindung mit dem Kommuni- kationsendgerät herstellen.
		Störungen zwischen Kommunikationsendgerät und Server.
		Die Überwachung des Wechselrichters funktioniert ordnungsgemäß.
		Das Überwachungsmodul des Wechselrichters wurde noch nicht gestartet.

Baureihen ET / ET PLUS+ / BT:

Anzeige	Status	Beschreibung	
		EIN = System ist betriebsbereit.	
SYSTEM		BLINKT = System fährt hoch.	
		AUS = System ist nicht in Betrieb.	
DACKUD		EIN = Back-up-Funktion ist bereit / Spannungsversorgung verfügbar	
BACK-UP		AUS = Back-up-System ist ausgeschaltet / keine Spannungs- versorgung	
		EIN = Batteriespeicher wird geladen.	
		BLINKT 1 x = Batteriespeicher entlädt sich.	
BATTERY		BLINKT 2 x = Geringer Ladezustand des Batteriespeichers.	
		AUS = Batteriespeicher vom System getrennt / nicht in Betrieb.	
		EIN = Einspeisenetz ist vorhanden und mit System verbunden.	
GRID (Netz)		BLINKT = Einspeisenetz ist vorhanden, jedoch vom System getrennt.	
		AUS = Einspeisenetz ist nicht in Betrieb.	
		EIN = Versorgung über das Einspeisenetz (Bezugsbetrieb).	
		BLINKT 1 x = Einspeisung in Einspeisenetz (Leerlaufbetrieb).	
ENERGY		BLINKT 2 x = Einspeisung in das Einspeisenetz (Einspeise- betrieb).	
		AUS = System ist nicht mit Einspeisenetz verbunden bzw. nicht in Betrieb.	
		EIN = Kommunikation mit BMS und mit Zähler ist gegeben.	
COM		BLINKT 1 x = BMS-Kommunikationsfehler; Zählerkommuni- kation ist gegeben.	
СОМ		BLINKT 2 x = BMS-Kommunikation ist gegeben; Zählerkom- munikationsfehler.	
		AUS = Keine BMS- und Zählerkommunikation.	
		EIN = WLAN verbunden/aktiv.	
		BLINKT 1 x = WLAN wird zurückgesetzt.	
WiFi		BLINKT 2 x = Keine Verbindung zwischen WLAN und Router.	
		BLINKT 4 x = WLAN-Serverproblem.	
		AUS = WLAN ist nicht in Betrieb.	
		EIN = Es liegt eine Störung vor.	
FAULT		BLINKT 1 x = Back-up-Ausgang überlastet / Last reduzieren.	
		AUS = Keine Störung.	

Schritt 3: Befolgen Sie die Schritte zur Fehlerbeseitigung in der nachstehenden Tabelle für jeden LED-Anzeigestatus:

Anzeige	Zu unternehmende Schritte		
System-LEDs sind aus	Mit PV Master/Solar Go verbinden und Fehlercode prüfen.		
	Abhilfe siehe Kapitel "3. Fehlercodes".		
	Falls der Fehler weiterhin besteht, örtlichen GoodWe Support kon- taktieren.		
Back-Up-LEDs sind aus	Mit PV Master/Solar Go verbinden und Fehlercode prüfen.		
	Abhilfe siehe Kapitel "3. Fehlercodes".		
	Falls der Fehler weiterhin besteht, örtlichen GoodWe Support kon- taktieren.		
Solar-LEDs sind aus	Wenn die Sonne scheint, Anleitung befolgen. Nachts ist dies normal.		
	Mit PV Master/Solar Go verbinden und Fehlercode prüfen.		
	Abhilfe siehe Kapitel "3. Fehlercodes".		
	Falls der Fehler weiterhin besteht, örtlichen GoodWe Support kon- taktieren.		
Solar-LED blinkt einmal kontinuierlich	Bei Verwendung nur eines MPPT ist dies normal. Wenn beide ver- wendet werden, Anleitung befolgen.		
	Mit PV Master/Solar Go verbinden und Fehlercode prüfen.		
	Abhilfe siehe Kapitel "3. Fehlercodes".		
	Falls der Fehler weiterhin besteht, örtlichen GoodWe Support kon- taktieren.		
Solar-LED blinkt zweimal	Bei Verwendung nur eines MPPT ist dies normal. Wenn beide ver- wendet werden, Anleitung befolgen.		
	Mit PV Master/Solar Go verbinden und Fehlercode prüfen.		
	Abhilfe siehe Kapitel "3. Fehlercodes".		
	Falls der Fehler weiterhin besteht, örtlichen GoodWe Support kon- taktieren.		
Battery-LEDs sind aus	Mit PV Master/Solar Go verbinden und Fehlercode prüfen.		
	Abhilfe siehe Kapitel "3. Fehlercodes".		
	Anweisungen im Batteriehandbuch befolgen und sicherstellen, dass der Ausgang eingeschaltet ist (bei fehlendem Ausgang ist die Batterie gestört).		
	Für weitere Unterstützung Installateur/Lieferanten kontaktieren.		
	Falls der Fehler weiterhin besteht, örtlichen GoodWe Support kon- taktieren.		

Anzeige	Zu unternehmende Schritte		
Energy-LED blinkt	LED leuchtet: Das System bezieht Strom aus dem Einspeisenetz. LED blinkt einmal: Das System speist nur begrenzt Strom ins Ein- speisenetz ein. LED leuchtet zweimal: Das System speist Strom ins Einspeisenetz ein.		
	Mit PV Master/Solar Go verbinden und Fehlercode prüfen.		
	Abhilfe siehe Kapitel "3. Fehlercodes".		
	Falls der Fehler weiterhin besteht, örtlichen GoodWe Support kon- taktieren.		
Energy-LED ist aus	Ist die Netzspannung eingeschaltet? Ja, Anleitung befolgen. Wenn nein: Dies ist bei Netzausfällen normal.		
	Mit PV Master/Solar Go verbinden und Fehlercode prüfen.		
	Abhilfe siehe Kapitel "3. Fehlercodes".		
	Für weitere Unterstützung Installateur/Lieferanten kontaktieren.		
	Falls der Fehler weiterhin besteht, örtlichen GoodWe Support kon- taktieren.		
Com-LED ist aus	Funktioniert das BMS für Batterie und Zähler normal? Ja, Anleitung befolgen. Nein: Das ist normal, wenn die Kommunikation zwischen Batterie-BMS und Zähler gestört ist.		
	Mit PV Master/Solar Go verbinden und Fehlercode prüfen.		
	Abhilfe siehe Kapitel "3. Fehlercodes".		
	Für weitere Unterstützung Installateur/Lieferanten kontaktieren.		
	Falls der Fehler weiterhin besteht, örtlichen GoodWe Support kon- taktieren.		
WiFi-LED blinkt zweimal, blinkt viermal oder ist aus	Anleitung zur Fehlerbeseitigung für WLAN und FAQs konsultieren.		
Fault-LED ist an	Mit PV Master/Solar Go verbinden und Fehlercode prüfen.		
	Abhilfe siehe Kapitel "3. Fehlercodes".		
	Für weitere Unterstützung Installateur/Lieferanten kontaktieren.		
	Falls der Fehler weiterhin besteht, örtlichen GoodWe Support kon- taktieren.		
Fault-LED blinkt einmal	Back-up überlastet, Last reduzieren.		

4 Beseitigung von Systemfehlern (mittels SEMS-Portal/PV Master/ SolarGo)

Zusätzlich zur Änderung der LED-Statusanzeigen generieren Wechselrichter von GoodWe Alarme und Fehlermeldungen und zeigen diese in der SolarGo-App und im SEMS-Portal an.

Die SolarGo-App ist eine Smartphone-Anwendung, die zur Kommunikation mit dem Wechselrichter über Bluetooth-, WLAN-, 4G- oder GPRS-Module dient. Häufig verwendete Funktionen:

- 1. Überprüfung von Betriebsdaten, Softwareversion, Alarmmeldungen etc.
- 2. Einstellung von Netzparametern, Kommunikationsparametern etc.
- 3. Wartung der Anlage.
- 4. Aktualisierung der Softwareversion des Wechselrichters.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch der SolarGo-App. Scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie zu <u>https://en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/User%20Manual/GW_Solar-</u><u>Go_User%20Manual-EN.pdf</u>, um das Benutzerhandbuch zu erhalten.



SolarGo-App



Benutzerhandbuch für SolarGo-App

Das SEMS-Portal ist eine Überwachungsplattform, die zur Kommunikation mit dem Wechselrichter über WLAN, LAN, 4G oder GPRS dient. Häufig verwendete Funktionen:

- 1. Verwaltung von Organisations- oder Benutzerdaten
- 2. Ergänzung und Überwachung von Kraftwerksdaten
- 3. Wartung der Anlage.

Weitere Einzelheiten finden Sie im SEMS-Portal-Benutzerhandbuch. Scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie zu <u>https://en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/User%20Manual/GW_SEMS%20</u> <u>Portal-User%20Manual-EN.pdf</u>, um das Benutzerhandbuch zu erhalten.



SEMS-Portal



SEMS-Portal Betriebsanleitung

4.1 Alarme ansehen (mittels SolarGo-App)

Schritt 1: Um die Alarme in der SolarGo-App auszulesen, verbinden Sie die Anwendung zunächst lokal mit dem Wechselrichter.

Tevice List 📥 😨 H	Device List SolarGo
Devint in the list? Please pull down to refresh or clight in the upper right corner	Device not in the list? Please pull down to refresh or click the "+" in the upper right corner
	察 Solar-WiFi
No Device	Role: WF 22500081
🗣 Wi-Fi device	Solar-W/F 20500484
 Open the wireless LAN of the mobile phone and find Solar-WiFi* (* is the last eight digits of the device serial number); Enter the password (default password: 12345678); Enter the App home page again to refresh the list. 	Solar-WF210W0024
Bluetooth device App will automatically search for nearby Bluetooth	ক জিলা পার্গায়23পায়234

HINWEIS

Melden Sie sich beim ersten Mal mit dem Initialpasswort an und ändern Sie das Passwort so bald wie möglich. Um die Sicherheit des Kontos zu gewährleisten, sollten Sie das Passwort regelmäßig ändern und sich das neue Passwort merken.

Schritt 2 Tippen Sie auf Home > Parameter > Alarm, um die Alarme zu sehen.

← 4015	KDT5205004	64	
		Alarm	
	Noc	lata	
Home	Param) eters	More

4.2 Alarme ansehen (mittels SEMS-Portal WEB)

HINWEIS

- Um die Alarme auf dem SEMS-Portal auszulesen, melden Sie sich bitte in Ihrem Konto auf <u>https://www.semsportal.com</u> an und führen Sie die nachstehenden Schritte aus.
- Bitte denken Sie daran, dass Administratoren- und Technikerkonten Alarme für die Fehlerbeseitigung und Wartung einsehen können.

Schritt 1 Klicken Sie auf das Tag Alarme.

Schritt 2 (optional) Filtern Sie die Alarme nach Typ.

Schritt 3 Klicken Sie auf Details auf der Anlagenliste, um weitere Informationen zu sehen.

	Pk 1 Alarms Repo	orts Management			Ģ	හු Logout	දලි3 Setti	ngs 🔔
Location: Q Global		Organization: GOODWE	K.		Q, Please enter plant / SN / e	mail	Search	
Status: Happening 🗸								
Plant	SN	Inverter	Alarm	Status	Time	Details	*	
			Vac Failure	Happening	10.13.2022 10:45. 3	Ē		
No. 1	101007-0120804	1104	Vac Failure	Happening	10.13.2022 08:15:53	R		
201, Marijala Prakovila	10,000,000,000,000,000	1000000-00	Vac Failure	Happening	10.13.2022 08:15:50	R		
In line , Assoc Speec	80.000/01/01/000001/N	Rear Farm 1	Isolation Failure (or LLC bus is too high for HF)	Happening	10.13.2022 09:45:47	R		

Schritt 4 (optional): Klicken Sie auf die **Verlaufskurve** und springen Sie zur Schnittstelle für den Berichtsexport, um weitere Details zu erhalten.

Detaillierte Alarminformationen:

Status: Happening 🗸							
Plant	SN	Inverter	Alarm	Status	Time	Details	*
Schoeman 4.6kW	35048ESU16500132	Hybrid 4.6	Utility Loss	Happening	09.15.2022 03:26:41	EQ.	
52 Power(W)			Schoeman 4.6kW	Possible Reasons:			
31			Hybrid 4.6	1. Power grid blackouts. 2. The AC line or AC switch is disconnected.			
20			Utility Loss				
10			Occurrence: 09.15.2022 03:26:41	Troubleshooting:			
0 1	2	3 Time	Recovery:	1. The alarm disappears a restored. 2. Check if the J	automatically after the power sup AC line or AC switch is disconnec	oply is ted.	
					4 History (urve 🗘	Focus

Schritt 4 Tippen Sie auf Devices (Geräte) > Parameter > Kurve, um eine erste Ferndiagnose vorzunehmen.

HINWEIS

Auf dem SEMS-Portal können Sie auch eine erste Ferndiagnose durchführen, z. B. Historie der Messungen von AC- und DC-Standorten lesen, wenn ein Alarm aufgetreten ist.





4.3 Fehlerbeseitigung für die einzelnen Fehlermeldungen

Fehlercode auf der App	Fehlermeldung	Mögliche Ursachen:	Fehlerbeseitigung:
00	GFCI-Prüfung Time-out	GFCI-Wert bei Prüfung zu hoch.	 Starten Sie den Wechselrichter neu und prüfen Sie, ob der Fehler erneut auftritt. Falls nicht, handelt es sich nur um einen zeitweise auf- tretenden Fehler. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr Service-Center.
01	AC-HCT-Prü- fung fehlge- schlagen	 Ein zeitweise auftre- tender Fehler, verursacht durch externe Faktoren wie externe Magnetfelder usw. Möglicherweise ist ein internes Bauteil defekt. 	 Starten Sie den Wechselrichter neu und prüfen Sie, ob der Fehler erneut auftritt. Falls nicht, handelt es sich nur um einen zeitweise auf- tretenden Fehler. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr Service-Center.

Fehlercode auf der App	Fehlermeldung	Mögliche Ursachen:	Fehlerbeseitigung:
02ETU	AFCI-Fehler	 Ein zeitweise auftre- tender Fehler, verursacht durch externe Faktoren wie externe Magnetfelder usw. Möglicherweise ist ein internes Bauteil defekt. 	 Starten Sie den Wechselrichter neu und prüfen Sie, ob der Fehler erneut auftritt. Falls nicht, handelt es sich nur um einen zeitweise auf- tretenden Fehler. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr Service-Center.
04 Fehler DCI-Kon- sistenz		 Ein zeitweise auftre- tender Fehler, verursacht durch externe Faktoren wie externe Magnetfelder usw. Möglicherweise ist ein internes Bauteil defekt. 	 Starten Sie den Wechselrichter neu und prüfen Sie, ob der Fehler erneut auftritt. Falls nicht, handelt es sich nur um einen zeitweise auf- tretenden Fehler. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr Service-Center.
05ETU	DC-Bus niedrig	k. A.	k. A.
06	GFCI – Kon- sistenzfehler Geräteprü- fungsfehler Gerätefehler	 Ein zeitweise auftre- tender Fehler, verursacht durch externe Faktoren wie externe Magnetfelder usw. Möglicherweise ist ein internes Bauteil defekt. 	 Starten Sie den Wechselrichter neu und prüfen Sie, ob der Fehler erneut auftritt. Falls nicht, handelt es sich nur um einen zeitweise auf- tretenden Fehler. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr Service-Center.
07	Fehler Relais- geräte	 Ein zeitweise auftre- tender Fehler, verursacht durch externe Faktoren wie externe Magnetfelder usw. Möglicherweise ist ein internes Bauteil defekt. 	 Starten Sie den Wechselrichter neu und prüfen Sie, ob der Fehler erneut auftritt. Falls nicht, handelt es sich nur um einen zeitweise auf- tretenden Fehler. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr Service-Center.
08	Fehler AC-HCT	 AC-Ausgangsstromsen- sor defekt. Ein zeitweise auftre- tender Fehler, verursacht durch externe Faktoren wie externe Magnetfelder usw. Steuerplatine defekt. 	 Aktualisieren Sie den Wechsel- richter auf die neueste Firmware. Starten Sie den Wechselrichter neu und prüfen Sie, ob der Fehler erneut auftritt. Falls nicht, handelt es sich nur um einen zeitweise auf- tretenden Fehler. Wenden Sie sich an Ihr Service- Center.

Fehlercode auf der App	Fehlermeldung	Mögliche Ursachen:	Fehlerbeseitigung:
09 17 29	Netzausfall AC- Fehler FAC-Fehler	 Netzspannungsausfall. AC ist nicht richtig angeschlossen. AC-Trennschalter defekt. Einspeisenetz ist nicht verbunden. 	 Stellen Sie die Verfügbarkeit von Netzspannung sicher. 2a. Prüfen Sie mit einem Multi- meter, ob die AC-Anschlüsse die richtige Spannung aufweisen. 2b. Prüfen Sie, ob alle Kabelab- schlüsse im gesamten AC-Pfad fest sitzen und dicht sind. Prüfen Sie, ob der AC-Trennschal- ter ordnungsgemäß funktioniert. Prüfen Sie, ob der AC-Anschluss korrekt hergestellt wurde (stellen Sie sicher, dass die L/N-Kabel an den richtigen Anschluss ange- schlossen wurden). Vergewissern Sie sich, dass das Einspeisenetz angeschlossen und der AC-Trennschalter eingeschaltet ist. Wenn alles in Ordnung ist, schal- ten Sie, den AC-Trennschalter aus und nach 5 Minuten wieder ein.
10	Fehler Erdung I	 Neutral- und Erdungs- leiter sind nicht richtig mit den AC-Klemmen verbunden. Ableitstrom der Solar- module zur Erde bei hoher Luftfeuchtigkeit. Netzerdungsverlust. 	 Prüfen Sie mit einem Multi- meter, ob zwischen der Erde und dem Wechselrichterrahmen eine Spannung anliegt. Normalerweise sollte sie nahe bei 0 V liegen. Wenn Spannung anliegt, sind Neutral- und Erdungsleiter nicht richtig mit den AC-Klemmen verbunden. Wenn das Problem nur an feuch- ten, regnerischen Tagen auftritt, liegt es an undichten PV-Modulen.
11	DC-Bus hoch	 Die interne DC-Bus- Spannung ist zu hoch. Die PV-Spannung über- steigt das in der Betriebs- anleitung angegebene Maximum des Wechsel- richters. PV-Kriechstrom zur Erde. 	 Starten Sie den Wechselrichter neu. Prüfen Sie, ob die PV-Spannung innerhalb des in der Betriebsanlei- tung angegebenen Bereichs liegt. Messen Sie den Widerstand zwi- schen PV-Plus und -Minus gegen Erde. Er sollte mehr als 30 kOhm betragen. Wenden Sie sich an Ihr Service-Center.
12 12ETU	Ausfall des internen Lüfters (Back-up über- lastet bei ES)	 Bei ES-Wechselrichtern übersteigen die Backup- Lasten die maximale Leis- tung des Wechselrichters. Der interne Lüfter wird durch etwas blockiert. Das Lüfterkabel ist nicht richtig im Wechselrichter angeschlossen. 	 Verringern Sie die Last am Back- up-Ausgang. Starten Sie den Wechselrichter neu und prüfen Sie, ob der Fehler erneut auftritt. Falls nicht, handelt es sich nur um einen zeitweise auftretenden Fehler. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr Service-Center.

Fehlercode auf der App	Fehlermeldung	Mögliche Ursachen:	Fehlerbeseitigung:
13	Übertempe- ratur	 Die Lufttemperatur in der Umgebung des Wechselrichters ist über einen längeren Zeitraum zu hoch. Der Luftstrom am Aufstellort reicht für ein ordnungsgemäßes Funk- tionieren des Wechselrich- ter-Kühlsystems nicht aus. Behinderung des Luft- stroms um den Wechsel- richter. 	 Versuchen Sie, die Umgebungstemperatur zu senken. Stellen Sie sicher, dass die Installation mit den Installationsanweisungen in der Betriebsanleitung des Wechselrichters übereinstimmt und dass der Platz für ein ordnungsgemäßes Funktionieren des Wechselrichter-Kühlsystems ausreicht. Vergewissern Sie sich, dass die Kühlrippen des Wechselrichters nicht verstopft sind. Schalten Sie den Wechselrichter 15 Minuten lang aus und dann wieder ein.
14	Fehler Auto-Test	k. A.	k. A.
14ETU	Fehler Phasenfolge	1. Die AC-Phasen sind falsch an den Wechselrich- ter angeschlossen.	 Vertauschen Sie L2 und L3 an den AC-Klemmen. Aktualisieren Sie den Wechsel- richter auf die neueste Firmware.
15 15ETU	PV-Überspan- nung	1. Die Gesamtspannung (Leerlaufspannung) jedes PV-Strangs ist höher als die maximale DC-Ein- gangsspannung des Wechselrichters.	 Prüfen Sie die DC-Spannung der PV-Stränge mit einem Multimeter, um festzustellen, ob sie höher ist als die maximale DC-Eingangs- spannung des Wechselrichters. Wenn die Spannung zu hoch ist, verringern Sie bitte die Anzahl der angeschlossenen Module, um sicherzustellen, dass die Gesamt- gleichspannung jedes Modul- strangs (Leerlaufspannung) der maximalen DC-Eingangsspannung des Wechselrichters entspricht. Verwenden Sie den EZ-Designer, um den Temperaturkoeffizienten Ihrer PV-Strangs zu berechnen, um sicherzustellen, dass sie die maximale Spannung nicht über- schreiten.
22	Fehler Fac- Konsistenz	 Ein zeitweise auftre- tender Fehler, verursacht durch externe Faktoren wie externe Magnetfelder usw. Möglicherweise ist ein internes Bauteil defekt. 	 Starten Sie den Wechselrichter neu und prüfen Sie, ob der Fehler erneut auftritt. Falls nicht, handelt es sich nur um einen zeitweise auf- tretenden Fehler. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr Service-Center.

Fehlercode auf der App	Fehlermeldung	Mögliche Ursachen:	Fehlerbeseitigung:
23	Fehler Vac-Kon- sistenz	 Ein zeitweise auftre- tender Fehler, verursacht durch externe Faktoren wie externe Magnetfelder usw. Möglicherweise ist ein internes Bauteil defekt. 	 Starten Sie den Wechselrichter neu und prüfen Sie, ob der Fehler erneut auftritt. Falls nicht, handelt es sich nur um einen zeitweise auf- tretenden Fehler. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr Service-Center.
24ETU	Bus Fehler Sanftanlauf	 Ein zeitweise auftre- tender Fehler, verursacht durch externe Faktoren wie externe Magnetfelder usw. Möglicherweise ist ein internes Bauteil defekt. 	 Starten Sie den Wechselrichter neu und prüfen Sie, ob der Fehler erneut auftritt. Falls nicht, handelt es sich nur um einen zeitweise auf- tretenden Fehler. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr Service-Center.
25	Fehler Relais- prüfung	 Neutral- und Erdungs- leiter sind nicht richtig mit den AC-Klemmen verbunden. Netzerdungsverlust 	 Messen Sie die Spannung zwischen Erde und Neutralleiter am Einspeisenetz und stellen Sie sicher, dass sie weniger als 10 V beträgt. Messen Sie den Widerstand zwischen Erde und Neutralleiter am Back-up-Ausgang und verge- wissern Sie sich, dass er weniger als 10 Ohm beträgt. Wenden Sie sich an Ihr Service- Center.
26	Fehler Batterie- lizenz	1. Falscher Batterieaktivie- rungscode.	1. Wenden Sie sich an Ihr Service- Center.
27ETU	Fehler Phasen- winkel	1. Die AC-Phasen sind falsch an den Wechselrich- ter angeschlossen.	 Vertauschen Sie L2 und L3 an den AC-Klemmen. Aktualisieren Sie den Wechsel- richter auf die neueste Firmware.
28ETU	DSP-Kommuni- kationsfehler	 Ein zeitweise auftre- tender Fehler, verursacht durch externe Faktoren wie externe Magnetfelder usw. Möglicherweise ist ein internes Bauteil defekt. 	 Starten Sie den Wechselrichter neu und prüfen Sie, ob der Fehler erneut auftritt. Falls nicht, handelt es sich nur um einen zeitweise auf- tretenden Fehler. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr Service-Center.

Fehlercode auf der App	Fehlermeldung	Mögliche Ursachen:	Fehlerbeseitigung:
30	Fehler EEPROM R/W	1. Ein zeitweise auftre- tender Fehler, verursacht durch externe Faktoren wie externe Magnetfelder usw. 2. Steuerplatine-Spei- cherchip Fehler Lesen und Schreiben	 Starten Sie den Wechselrichter neu und prüfen Sie, ob der Fehler weiterhin besteht, falls nicht, han- delt es sich nur um einen zeitweise auftretenden Fehler. Aktualisieren Sie den DSP des Wechselrichters lokal 2. Wenden Sie sich an Ihr Service-Center.
31	Interner Kom- munikations- fehler	 Ein zeitweise auftre- tender Fehler, verursacht durch externe Faktoren wie externe Magnetfelder usw. Möglicherweise ist ein internes Bauteil defekt. 	 Starten Sie den Wechselrichter neu und prüfen Sie, ob der Fehler erneut auftritt. Falls nicht, handelt es sich nur um einen zeitweise auf- tretenden Fehler. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr Service-Center.
k. A.	Fehler Prüfung Referenzspan- nung	 Ein zeitweise auftre- tender Fehler, verursacht durch externe Faktoren wie externe Magnetfelder usw. Möglicherweise ist ein internes Bauteil defekt. 	 Starten Sie den Wechselrichter neu und prüfen Sie, ob der Fehler erneut auftritt. Falls nicht, handelt es sich nur um einen zeitweise auf- tretenden Fehler. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr Service-Center.
k. A.	DC-Einspeisung hoch	1. Der Wechselrichter er- kennt eine höhere DC-Kom- ponente im AC-Ausgang, als nach Ihren Länderein- stellungen zulässig ist.	1. Bitte wenden Sie sich an Ihr Service-Center, wenn Sie diese Fehlermeldung erhalten.
k. A.	DC-Überspan- nung	1. Die Gesamtspannung (Leerlaufspannung) jedes PV-Strangs ist höher als die maximale DC-Ein- gangsspannung des Wechselrichters. 2. Zu viele in Reihe geschaltete Batteriemodule (HV-Bat- terien).	1. Prüfen Sie die DC-Spannung der PV-Stränge mit einem Multimeter, um festzustellen, ob sie höher ist als die maximale DC-Eingangs- spannung des Wechselrichters. 2. Wenn die Spannung zu hoch ist, verringern Sie bitte die Anzahl der angeschlossenen Module, um sicherzustellen, dass die Gesamtgleichspannung jedes Modulstrangs (Leerlaufspannung) nicht höher ist als die maximale DC-Eingangsspannung des Wech- selrichters bzw. innerhalb seiner Maximal- und Minimalspannung liegt. 3. Messen Sie die Batterie- spannung. Wenn sie die maximale Spannung gemäß dem Datenblatt des Wechselrichters überschreitet, entfernen Sie eine Batterie.

Fehlercode auf der App	Fehlermeldung	Mögliche Ursachen:	Fehlerbeseitigung:
k. A.	ISO-Fehler	 Das Erdungskabel der PV-Module ist nicht oder nicht richtig angeschlossen. Die Isolierung des DC- Kabels ist beschädigt. Neutral- und Erdungs- leiter sind nicht richtig mit den AC-Klemmen verbunden. Der ISO-Fehler tritt an regnerischen Tagen, am frühen Morgen oder bei Sonnenuntergang auf, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist. 	1. Schließen Sie die PV-Stränge nacheinander an, um zu prüfen, welcher PV-Strang das Problem verursacht. 2. Prüfen Sie, ob der Isolationswiderstand der DC-Kabel weniger als 10 kOhm beträgt. 3. Prüfen Sie mit einem Multimeter, ob zwischen N- und PE-Kabel an den AC-Klemmen Spannung an- liegt. Wenn die Spannung höher als 10 V ist, bedeutet dies, dass die Neutral- und Erdungsleiter nicht richtig mit den AC-Klemmen ver- bunden sind. 4. Prüfen Sie, ob das Erdungskabel jedes Moduls ord- nungsgemäß angeschlossen ist.
k. A.	SPI	1. Interner Kommunikati- onsfehler oder Fehler beim Lesen der Master- und Sla- ve-Chips der Steuerplatine.	1. Aktualisieren Sie den DSP des Wechselrichters lokal. 2. Wenden Sie sich an Ihr Service- Center.

5 Beseitigung von Systemfehlern (ohne Alarme oder Anzeigen)

HINWEIS

Bei einigen Installations- oder Systemfehlern wird keine Fehlermeldung angezeigt und die LED-Anzeigen am Wechselrichter ändern sich nicht. Führen Sie die Schritte in der Tabelle aus, um die möglichen Ursachen zu ermitteln und die Probleme zu beheben.

5.1 Systemfehler

NR.	Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursachen:	Fehlerbeseitigung
1	Batterieladen ge- stört	 Der Stromwandler ist nicht richtig auf den Anschluss- punkt ausgerichtet. Der Timer für den ökonomi- schen Modus ist eingeschaltet. Die Stromversorgung des intelligenten Zählers liegt nicht auf derselben Phase wie der Wechselrichter, an den sein Kommunikationska- bel angeschlossen ist. Das Kommunikationskabel zwischen den Batterien ist defekt. 	 Führen Sie den PVMaster-Zählertest durch. Prüfen Sie die Timer-Einstellungen für den ökonomischen Modus. Schalten Sie die Stromversorgung des Zählers aus und beobachten Sie, ob die COMM-LED zu blinken beginnt. Testen Sie die Kommunikationskabel.
2	Batterieentladen gestört	 Der Stromwandler ist nicht richtig auf den Anschluss- punkt ausgerichtet. Der Timer für den ökonomi- schen Modus ist eingeschaltet. Die Stromversorgung des intelligenten Zählers liegt nicht auf derselben Phase wie der Wechselrichter, an den sein Kommunikationska- bel angeschlossen ist. Das Kommunikationskabel zwischen den Batterien ist defekt. 	 Führen Sie den PVMaster-Zähler- test durch. Prüfen Sie die Timer-Einstellun- gen für den ökonomischen Modus. Schalten Sie die Stromversorgung des Zählers aus und beobachten Sie, ob die COMM-LED zu blinken beginnt. Testen Sie die Kommunikations- kabel.
3	Klemme verkohlt	 Aderendhülsen falsch gecrimpt. Verwendung von inkompa- tiblen PV-Steckverbindern. AC-Klemmen nicht richtig angezogen. 	k. A.
4	Alle LEDs sind aus	 Funktionsstörung der Steuerplatine. Firmware-Aktualisierung unterbrochen. LED-Flachbandkabel hat sich beim Transport gelöst. 	1. Prüfen Sie, ob das Gerät einge- schaltet ist (Solar-WLAN sichtbar). 2. Aktualisieren Sie den DSP des Wechselrichters lokal. 3. Kontaktieren Sie den Support.

NR.	Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursachen:	Fehlerbeseitigung
5	Alle LEDs sind an	1. Funktionsstörung der Steuerplatine. 2. Firmware-Aktualisierung unterbrochen.	1. Aktualisieren Sie den DSP des Wechselrichters lokal. 2. Kontaktieren Sie den Support.
6	Back-up-Ausgang ausgeschaltet	 Überschreitung der maxi- malen Back-up-Leistung. Bei reinem Batteriebetrieb Grenzwerte für die Batterie- entladung überschritten. Schwache Batterie. Die induktiven Lastspitzen sind für die Back-up-Kapazi- tät zu hoch. 	 Bestätigen Sie den Spitzenlastbe- darf am Back-up-Ausgang. Sehen Sie den maximalen Entla- destrom auf SEMS nach und stellen Sie sicher, dass die Lasten diese Nennleistung nicht überschreiten. Prüfen Sie, ob der eingestellte SOC-Grenzwert erreicht wurde. Stellen Sie sicher, dass nur mini- male induktive Lasten an den Back- up angeschlossen sind. Pumpen und Motoren benötigen möglicher- weise einen Sanftanlauf.
7	Zählertest fehlge- schlagen	 Es werden weniger als 150 W aus dem Netz bezogen. Kommunikationskabel be- schädigt. BMS-Kommunikationskon- flikt. Keine Stromversorgung des Zählers. 5. Zähler aus- gefallen. 	 Vergewissern Sie sich, dass die Stromaufnahme aus dem Netz aus- reichend ist. Ersetzen Sie das Zählerkabel durch ein Kabel mit korrekter Pin- belegung. Ziehen Sie das BMS-Kabel ab, wenn die Zählerkommunikation wiederhergestellt ist, stellen Sie sicher, dass das BMS-Kabel nur die erforderlichen 2 Pins nutzt. Prüfen Sie die Stromversorgung des Zählers. Kontaktieren Sie den Support oder installieren Sie einen neuen intelligenten Zähler.
8	Auf dem SEMS-Por- tal werden keine Zählerdaten an- gezeigt	 Keine Stromversorgung des Zählers. Kommunikationskabel be- schädigt. BMS-Kommunikationskon- flikt. Zähler ausgefallen. 	 Prüfen Sie die Stromversorgung des Zählers. Ersetzen Sie das Zählerkabel durch ein Kabel mit korrekter Pin- belegung. Ziehen Sie das BMS-Kabel ab, wenn die Zählerkommunikation wiederhergestellt ist, stellen Sie sicher, dass das BMS-Kabel nur die erforderlichen 2 Pins nutzt. Kontaktieren Sie den Support oder installieren Sie einen neuen intelligenten Zähler.

NR.	Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursachen:	Fehlerbeseitigung
9	Der PV-Ertrag ist viel geringer als erwartet.	 Die Einspeisebegrenzung ist aktiviert und der Lastver- brauch ist gering. Die Netzparameter liegen außerhalb des Bereichs des ausgewählten Landes. Die Solarspannung liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Hohe Temperatur. Falsche Größe des verwen- deten AC-Kabels. 	 1a. Wenn die Einspeisebegren- zung aktiviert ist, prüfen Sie, ob der Ertrag mit der Last überein- stimmt und ob die Batterien fast vollständig geladen sind (Lade-I- MAX ist gesunken). 1b. Prüfen Sie Position und Rich- tung des Stromwandlers. Messen Sie Spannung und Frequenz des Einspeisenetzes und stellen Sie sicher, dass das richtige Land auf dem PV Master ausge- wählt ist. Prüfen Sie die Solarspannung und stellen Sie sicher, dass sie mit den Anforderungen des Wechsel- richters übereinstimmt. Stellen Sie sicher, dass die Instal- lationsumgebung nicht zu heiß ist und der Luftstrom des Wechselrich- ters nicht behindert wird. Vergewissern Sie sich, dass die AC-Kabel gemäß der Kurzanleitung dimensioniert sind.
10	Die Batterien kom- munizieren nicht mit dem Wechsel- richter.	 Die Batterie ist nicht ein- geschaltet. Polarität der Batterie falsch. Das BMS-Kommunikations- kabel ist beschädigt oder passt nicht zur Batterie. In der App wurde die fal- sche Batterie ausgewählt. Inkompatible Firmware auf Batterie oder Wechselrichter. Interner Fehler der Bat- terie. 	 Ist die Batterie eingeschaltet und wurde sie gestartet. Prüfen Sie die Batterie-Status-LEDs. Prüfen Sie, ob die Batterie mit der richtigen Polarität an die Wechsel- richterklemmen angeschlossen wurde. Stellen Sie sicher, dass die Kabel- belegung für die Batterie korrekt ist, oder versuchen Sie es mit einem externen Kabel. Stellen Sie sicher, dass die rich- tige Batterie im PV Master ausge- wählt wurde. Wenn Ihr Batteriemodell nicht verfügbar ist, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten, um die Firmware zu aktualisieren. Starten Sie die Batterie neu. Wenn ein Fehler angezeigt wird, lesen Sie bitte die Anleitung des Batterieherstellers.
11	Der Wechselrichter schaltet sich nicht ein	 Der Wechselrichter wird nicht mit Strom versorgt. Es ist nur PV verfügbar und die PV-Spannung ist zu niedrig oder der DC-Schalter ist ausgeschaltet. 	 Messen Sie die AC-Spannung an der Wechselrichterklemme. Stellen Sie sicher, dass die DC- Spannung im zulässigen Bereich liegt und der DC-Schalter eingeschaltet ist. Kontaktieren Sie den Support.

NR.	Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursachen:	Fehlerbeseitigung
12	WLAN-Verbindung	1. Router außerhalb der Reichweite. 2. Inkompatible Zeichen in SSID0 verwendet.	1. Konsultieren Sie die Anleitung für die WLAN-Verbindung.
13	Geräusche	1. Der Induktor ist lauter als gewöhnlich.	1. Messen Sie die Dezibel. Wenn die Nennlautstärke überschritten wird, kontaktieren Sie das Service-Center.
14	Wiederverbindung	 Das falsche Land wurde ausgewählt. Das lokale Einspeisenetz entspricht nicht der einge- stellten Regelung. Die PV-Spannung liegt unter der Anlaufspannung. Erdungs- oder Neutrallei- ter lose. 	 Prüfen Sie die PV-Spannung, um sicherzustellen, dass sie innerhalb des Betriebsbereichs liegt. Wählen Sie im PV Master das richtige Land aus. Stellen Sie sicher, dass das Ein- speisenetz mit dem oben genannten ausgewählten Code übereinstimmt. Messen Sie die Spannung zwi- schen Erde und Neutralleiter. Sie sollte weniger als 10 V betragen.
15	Warte	 Es ist keine Gleichstrom- quelle verfügbar, um Lasten zu betreiben. Das falsche Land wurde ausgewählt. Das lokale Einspeisenetz entspricht nicht der einge- stellten Regelung. Die PV-Spannung liegt unter der Anlaufspannung. DRED-Fernabschaltung ist aktiv. 	 Prüfen Sie die PV-Spannung, um sicherzustellen, dass sie innerhalb des Betriebsbereichs liegt. Wählen Sie im PV Master die rich- tigen Anschlussbedingungen aus. Stellen Sie sicher, dass das Ein- speisenetz mit den oben genannten ausgewählten Anschlussbedingun- gen übereinstimmt. Wählen Sie die Standard-An- schlussbedingungen 50/60 Hz ge- mäß Ihrer Netzfrequenz aus. Wenn DRED angeschlossen ist, prüfen Sie, ob die Funktion aktiv ist. Wird sie nicht verwendet, prüfen Sie, ob die Brücke installiert ist.
16	Der Wechselrich- ter ET wird bei BMS-Alarm 4096 vom Einspeise- netz getrennt. Wechselrichter und Batterie werden neu gestartet und der Wechselrich- ter schaltet sich wieder ein, wird aber nach einem erneuten BMS- Alarm 4096 wieder vom Einspeisenetz getrennt.	Ursache unklar, Problem ist derzeit in Klärung durch Kundendienst und F&E.	k. A.

5.1 Batteriefehler

Nr.	Alarm	Fehlerbeseitigung
1	Hohe Batterietemperatur	Die Batterie ist überlastet. Wir empfehlen eine Reduzie- rung der Lasten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
2	Niedrige Batterietempe- ratur	Die Umgebungstemperatur ist für den Betrieb der Batte- rie zu niedrig.
3	Spannungsunterschiede zwischen den Batteriezellen	Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
4	Batterie über Gesamtspan- nung	
5	Überstrom bei Batterieent- ladung	Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
6	Überstrom beim Laden der Batterie.	Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
7	Batterie unter SOC	Wenn die PV ordnungsgemäß funktioniert, aber das
8	Batterie unter Gesamt- spannung	Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
9	Batteriekommunikations- fehler	Lassen Sie die elektrischen Anschlüsse durch qualifizier- tes Personal überprüfen.
10	Batterieleistung zu schwach	
11	Batterie-SOC zu hoch	Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich
12	BMS-Modul defekt	bitte an den Kundendienst.
13	BMS-System defekt	
14	BMS interner Fehler	
15	Hohe Batterieladetempe- ratur	
16	Hohe Batterieentladetem- peratur	Die Batterie ist überlastet. Wir empfehlen eine Reduzie- rung der Lasten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
17	Niedrige Batterieladetem- peratur	Die Umgebungstemperatur ist für den Betrieb der Batte- rie zu niedrig.

6 Beseitigung von WLAN-Verbindungsfehlern

HINWEIS

Bevor Sie mit der Fehlersuche beginnen, prüfen Sie folgende Punkte:

- Sie haben die WLAN-Konfiguration Schritt für Schritt gemäß der Betriebsanleitung durchgeführt weitere Einzelheiten finden Sie im SEMS-Portal-Benutzerhandbuch. Scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie zu <u>https://en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/ User%20Manual/GW_WiFi%20Configuration%20Instruction-EN.pdf</u>, um das Benutzerhandbuch zu erhalten.
- 2. Wenn Sie einen externen WLAN-Dongle gekauft haben, vergewissern Sie sich bitte, dass dieser mit dem WLAN-Dongle Ihres Wechselrichters kompatibel ist.



WLAN-Kurzanleitung

Nr.	Problem	Fehlerbeseitigung
1	Solar-WLAN nicht gefunden	 Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter eingeschaltet ist. Platzieren Sie Ihr Smart-Gerät näher am Wechselrichter. Starten Sie den Wechselrichter neu. Führen Sie "Wi-Fi Reload" (WLAN neu laden) aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr Service-Center.
2	Verbindung mit Solar-WLAN nicht möglich	 Probieren Sie das Passwort "12345678". Starten Sie den Wechselrichter neu. Stellen Sie sicher, dass kein anderes Gerät mit Solar-WLAN verbunden ist. Führen Sie "Wi-Fi Reload" (WLAN neu laden) aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr Service-Center.
3	Anmeldung auf der Website 10.10.100.253 nicht möglich	 Vergewissern Sie sich, dass sowohl Benutzername als auch Passwort admin lauten. Führen Sie "Wi-Fi Reload" (WLAN neu laden) aus. Versuchen Sie es mit einem anderen Browser (wir empfehlen Google, Firefox, IE, Safari usw.). Vergewissern Sie sich, dass Sie sich auf der Website 10.10.100.253 anmelden. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr Service-Center.
4	Router-SSID nicht gefunden	 Platzieren Sie den Router näher am Wechselrichter oder verwen- den Sie einen WLAN-Repeater. Verbinden Sie sich mit dem Router und melden Sie sich auf der Einstellungsseite an, um zu prüfen, welchen Kanal er verwendet. Vergewissern Sie sich, dass der Kanal nicht über 13 liegt. Andern- falls ändern Sie ihn. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr Service-Center.

Nr.	Problem	Fehlerbeseitigung
5	Die WLAN-LED- Anzeige blinkt zweimal kontinu- ierlich, wenn alle Konfigurations- schritte abge- schlossen sind.	 Starten Sie den Wechselrichter neu. Überprüfen Sie, ob die SSID, die Verschlüsselungsmethode, der Verschlüsselungsalgorithmus und das Passwort auf der WLAN-Konfigurationsseite mit denen des Drahtlosrouters übereinstimmen und korrigieren Sie sie, falls sie sich unterscheiden. Prüfen Sie, ob die maximale Anzahl der Geräte, die sich mit dem Router verbinden dürfen, überschritten wurde. Wenn ja, trennen Sie bitte einige Geräte oder erweitern Sie die Limitierung. Starten Sie den Router neu. Platzieren Sie den Router näher am Wechselrichter oder verwenden Sie einen WLAN-Repeater. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr Service-Center.
6	Solar-WLAN-Si- gnal nicht ge- funden	 Starten Sie den Wechselrichter neu. Verbinden Sie sich mit dem Solar-WLAN und melden Sie sich erneut an. Prüfen Sie, ob "SSID", "Security Mode" (Sicherheitsmodus), "En- cryption Type" (Verschlüsselungstyp) und "Pass Phrase" (Passwort- satz) zu den entsprechenden Einstellungen des Routers passen. Verbinden Sie sich mit dem Router und melden Sie sich an, um zu prüfen, ob die Verbindung die maximale Signalstärke erreicht, und prüfen Sie, welchen Kanal er nutzt. Vergewissern Sie sich, dass der Kanal nicht über 13 liegt. Andernfalls ändern Sie ihn. Starten Sie den Router neu. Platzieren Sie den Router näher am Wechselrichter oder verwen- den Sie einen WLAN-Repeater. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr Service-Center.
7	Wechselrichter geht immer wieder offline	 Aktualisieren Sie die Wechselrichter-Firmware auf die neueste Version (siehe Abschnitt Wechselrichter aktualisieren) Wenden Sie sich an den Kundendienst, um die Firmware des WLAN-Moduls zu aktualisieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte erneut an den Kundendienst.
8	Nach der Konfi- guration blinkt die WiFi-LED am Wechselrichter wiederholt vier- mal	 Verbinden Sie sich mit dem Router und gehen Sie zum Portal www.semsportal.com. Prüfen Sie, ob das Portal verfügbar ist. Stellen Sie sicher, dass SSID und Passwort Ihres Routers keine nicht unterstützten Zeichen enthalten. `~!@#\$%^&*()_+ =-[]/., <>?{}; ': Bitte beachten Sie, dass Leerzeichen im Pass- wort oder in der SSID nicht erlaubt sind. Stellen Sie sicher, dass der folgende Port nicht von Ihrem Router oder Ihrer Firewall blockiert wird. tcp.goodwe-power.com TCP port: 20001 Starten Sie Router und Wechselrichter neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr Service-Center.
9	Offline-Status des Wechselrichters im SEMS-Por- tal mit ständig leuchtender WiFi- LED-Anzeige	 Bitte warten Sie ein paar Minuten auf die Datenübertragung und überprüfen Sie den Status später im SEMS-Portal. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr Service-Center.

7 Fehlerbeseitigung beim SEC1000S

Der SEC1000S ist ein Kommunikationsgerät für die Parallelschaltung von Wechselrichtern der Baureihen ET-, ET PLUS+ oder BT (5 bis 10 kW).

Sollten Sie mit dem SEC1000S Probleme haben, beachten Sie bitte die nachstehenden Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass Sie den SEC1000S mit einer kompatiblen Wechselrichterbaureihe verwenden. Nur die Baureihen ET, ET PLUS+ oder BT mit einem Leistungsbereich von 5 bis 10 kW sind mit dem SEC1000S kompatibel.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den SEC1000S verwenden (und nicht das ähnliche Gerät SEC1000). (Zur Unterscheidung müssen Sie die Seriennummer überprüfen. Wenn Ihre Seriennummer mit der Nummer 99XXXXX beginnt, handelt es sich um den SEC1000S).
- 3. Verwenden Sie für den Anschluss ein STP-Kabel (shielded twisted pair abgeschirmtes verdrilltes Kabel).
- 4. Bitte verwenden Sie ein einzelnes verdrilltes Kabel pro Strecke.
- 5. Schließen Sie nach Möglichkeit immer einen einzelnen Wechselrichter pro Port an (Wechselrichter 1 <--> COM1; Wechselrichter 2 <--> COM2).
- 6. Weisen Sie den einzelnen Wechselrichtern unterschiedliche Modbus-Adressen zu. Richten Sie Adressen von 1 bis 10 ein.
- 7. Stellen Sie sicher, dass zwischen den Erdungen der verschiedenen an der Kommunikation beteiligten Elemente (Wechselrichter, SEC1000, Router) kein Potenzialunterschied besteht.
- Prüfen Sie die Polarität des Busses vor und während der Herstellung der Verbindung. Wenn alles korrekt ist, liegen an beiden Enden der Kette zwischen 3 und 5 V Gleichspannung an. Bitte überprüfen Sie die Polarität am Ende des Kommunikationskabels vor und nach der Herstellung der Verbindung.
- 9. Verbinden Sie die Abschirmung an einem einzigen Punkt mit der Erde, vorzugsweise an den SEC1000s.
- 10.Sobald die Verbindung hergestellt ist, überprüfen Sie, ob der EzLogger über Promate korrekt mit dem Wechselrichter kommuniziert.
- 11.Wenn Wechselrichter als Daisy Chain miteinander verbundenen werden, stellen Sie die Verbindung Gerät für Gerät her und prüfen Sie nach Anschluss jedes Geräts Polarität und Kommunikation.
- 12.Aktualisieren Sie die Wechselrichter-Firmware auf die neueste Version.
- 13.Wenn immer noch Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den Support von GoodWe.

🖊 08 Firmware-Aktualisierung

Firmware-Aktualisierung 8

Die Aktualisierung des Wechselrichters auf die neuesten Firmware-Versionen kann bei verschiedenen Problemen eine Lösung sein. Neuere Firmware-Versionen enthalten Fehlerkorrekturen und sorgen für einen stabileren Betrieb der Geräte.

Es gibt 2 Methoden, um die Firmware von Hybrid-Wechselrichtern von GoodWe zu aktualisieren.

8.1 Lokale Aktualisierung der Firmware mit PV Master/Solar Go

HINWEIS

- Nur bei Wechselrichtern der Baureihen ES, ES G2 und ET PLUS+.
- Das Upgrade-Patch wurde vom Händler oder dem Kundendienst bezogen.
- Duplizieren Sie den Upgrade-Patch auf das Smartphone für das Android-System.

Vorgehensweise:

Schritt 1: Schließen Sie das Bluetooth-Modul an den USB-Anschluss des Wechselrichters an. Entfernen Sie gegebenenfalls zuerst das WLAN-Modul. (Das Bluetooth-Modul ist im Lieferumfang aller Wechselrichter der Baureihen ES und ET PLUS+ enthalten, die ab dem 21. Dezember heraestellt wurden.)

Schritt 2: Schalten Sie auf Ihrem Telefon mobile Daten ein und schalten Sie WLAN aus. Schritt 3: Stellen Sie eine Verbindung mit PV Master/Solar Go her.

Device List Soluroo Device in the list? Please puil down to refresh or in the upper right corner Wählen Sie Lokal aus.	+ Device List	Status:Fault Mode
	⇒ tale-err220eers	
No Device	⇒ Index HMT 2250000 →	Safety Code Working mode Ireland Peak Shaving mode
Wi-Fi device		Battery Model BMS Status
 Open the wireless LAN of the mobile phone and the Solar-Wiff' (* is the last eight digits of the device serial number); Enter the password (default password: 12345678) Enter the App home page again to refresh the list. 	* Solar-WF220000034 >	Mater Status 🕞 Back-up supply
Bluetooth device App will automatically search for nearby Bluetooth device	⇒ Salar HET(2)H(2)H →	Communication Failure On
		Export Power A Unbalanced Limitation Output At Grid- Connected Side

mode .

..... us

supply 🛗

 \odot

F

.

Schritt 4 (Methode eins): Nach Herstellung der Verbindung mit dem Wechselrichter zeigt die App auf der gelben Schaltfläche die neueste Firmware-Version an, falls auf Ihrem Wechselrichter eine alte Version installiert ist. Klicken Sie in diesem Fall auf die Schaltfläche.



Schritt 4 (Methode zwei): Tippen Sie auf Home > More (Mehr) > Equipment Maintenance (Gerätewartung) > Firmware Upgrade to upgrade the firmware version (Firmware-Update zur Aktualisierung der Firmware-Version).



Schritt 5: Klicken Sie auf die Upgrade-Schaltfläche.



Schritt 6: Die Aktualisierung der Firmware dauert einige Minuten.

HINWEIS

Nach der Meldung über die erfolgreiche Aktualisierung müssen Sie 5 bis 10 Minuten warten, bis ein Neustart des Geräts durchgeführt wurde. Danach können Sie auf die Einstellungen zugreifen und überprüfen, ob die Aktualisierung erfolgreich war.



Schritt 7: Überprüfen Sie nach dem Neustart die Firmware-Version in SolarGo.

	Firmware upgrade Upgrade record	
DSP upgrade		
current version	V21	Already the latest version
ARM upgrade		
current version	VC	Already the latest version

8.2 Online-Aktualisierung der Firmware

Kontaktieren Sie den Kundendienst von GoodWe für ein Fern-Upgrade, wenn der Wechselrichter online ist.

9 Videos zu Inbetriebnahme und Konfiguration

Nachstehend finden Sie eine Liste mit Hilfe-Videos, in denen der komplette Konfigurationsund Inbetriebnahmeprozess für unsere Wechselrichter bis hin zur Erstellung einer Anlage auf unserem SEMS-Portal erklärt wird. Bitte denken Sie daran, dass Videos niemals die Betriebsanleitungen ersetzen.

Nr.	Anleitung/Videos	QR-Code
1	GoodWe Lynx Home F Series battery connection	
2	GoodWe Battery Ready Solu- tion - How to activate your EHR & ETR battery function?	
3	GoodWe All in one Single Pha- se Storage Inverter ESA	
4	GoodWe ET Installation&Con- figuration with BYD High_ Voltage Battery	

Nr.	Anleitung/Videos	QR-Code
5	<u>GoodWe ET storage system</u> <u>Components& Installation</u>	
6	<u>GoodWe Hybrid Inverter ET</u> <u>PLUS+ Series (5-10kW) unbo-</u> xing and installation	
7	GoodWe SEC1000 Installation & Configuration	
8	<u>GoodWe Wi-Fi Configuration</u> for PV Plant Monitoring	
9	GoodWe PV Master APP in- troduction for energy storage system	

Nr.	Anleitung/Videos	QR-Code
10	Remote Configuration for Energy Storage Plant on SEMS App	
11	GoodWe Monitoring platform introduction for energy sto- rage system	
12	How to create and manage_ your PV plants online in 5 min	

Apps	Android	iOS
Einrichtung einer WLAN- Verbindung mit der SEMS-App		

Nr.	Anleitung/Videos	QR-Code
1	Anleitung für die Einrichtung des WLAN-Moduls über den Browser	
2	Vollständige Betriebsanleitung für das WLAN-Modul	
3	GoodWe Wi-Fi Configuration for PV Plant Monitoring Video	
4	<u>Betriebsanleitung für den</u> <u>SEC1000S</u>	
5	Anleitung für die System-Par- allelschaltung bei der Baureihe ET	

10 Kontaktdaten GoodWe Support

Wenn Sie alle Schritte zur Fehlerbeseitigung durchlaufen haben und immer noch ein Problem mit Ihrem Gerät besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Kundendienst. Sie finden die Kontaktdaten auf unserer Website: <u>https://emea.goodwe.com/contact-us</u>

- Wenn Sie alle Schritte zur Fehlerbeseitigung durchlaufen haben und immer noch ein Problem mit Ihrem Gerät besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Kundendienst.
- Bitte halten Sie die oben genannten Daten bereit, wenn Sie den GoodWe Support kontaktieren.
- Fehlende Angaben können zu einer längeren Bearbeitungszeit Ihrer Anfrage führen und außerdem zusätzliche Wege vor Ort für Sie verursachen.
- Der Support von GoodWe nutzt die oben genannten Daten, um Sie über weitere Lösungen zu beraten oder das Garantieaustauschverfahren in die Wege zu leiten.

Der GoodWe Support bittet Sie möglicherweise um folgende Daten:

- 1. Die Seriennummer des Produkts.
- 2. Fotos des Wechselrichters in seiner Installationsumgebung.
- 3. Problembeschreibung.
- 4. Status der LED-Anzeigen (wenn möglich mit einem Video).
- 5. Fehlercode der PVMaster/SolarGo-App (wenn möglich mit Screenshot).
- 6. Liste der durchgeführten Schritte zur Fehlerbeseitigung inklusive Prüfergebnis.
- 7. Messergebnisse mit Fotos.
- 8. Ein Video im Fall von Problemen mit Geräuschen.



Offizielle Website

GoodWe Technologies Co.,Ltd.

🛞 No. 90 Zijin Rd., New District, Suzhou, 215011, China

www.goodwe.com

🖂 service@goodwe.com



Kontaktinformationen