

Control communication cables compatible with Enphase Energy System

EN - Compatible control cables.....	2
Enphase-supplied control cable	2
Other recommended control cables.....	2
DE - Kompatible Steuerkabel	3
Von Enphase bereitgestelltes Steuerkabel	3
FR - Câbles de contrôle compatibles	4
Câble de commande fourni par l'Enphase	4
IT - Cavi di controllo compatibili.....	5
Cavo di controllo fornito da Enphase	5
Altri cavi di controllo consigliati	5
NL - Compatibele besturingskabels	6
Door Enphase geleverde besturingskabel	6
SV - Kompatibla styrkablar	7
Enfasförsedd styrkabel	7
CZ - Kompatibilní ovládací kabely	8
Dodávaný ovládací kabel Enphase.....	8
RO - Cabluri de control compatibile	9
Cabluri de control furnizate de Enphase	9
Revision history	10

EN – Compatible control cables




NOTE: Users must read the IQ Battery 5P quick install guide or Communications Kit 2 quick install guide before reading this document.





NOTE: The total length of the control (CTRL) wiring across the system should not exceed 100 meters to ensure the system operates according to the specifications.

Enphase-supplied control cable

Region	Manufacturer/ Model	Control header terminal	CTRL signal	Wire color	Connection diagram
Europe	Enphase-Belcom Cables ¹ / CTRL-BL-EU-01	Screw terminal 1	CTRL low	White with blue stripe	
		Screw terminal 2	CTRL high	Blue with white stripe	
		Screw terminal 3	CTRL ground	White with orange stripe	
		Screw terminal 4	Not used	Orange with white stripe	

Other recommended control cables

Country	Manufacturer/ Model	Control header terminal	CTRL signal	Wire color	Connection diagram
- Australia - New Zealand	Electra/ EAS7302PHV , EAS7502PHV Lapp®/ 1270802	Screw terminal 1	CTRL low	Electra: Black/Blue Lapp: Black	
		Screw terminal 2	CTRL high	Electra: White Lapp: White	
		Screw terminal 3	CTRL ground	Electra: Black/Blue Lapp: Black	
		Screw terminal 4 (Do not use)	Not used	Electra: White Lapp: White	
Italy	Lapp®/ 2170857	Screw terminal 1	CTRL low	White	
		Screw terminal 2	CTRL high	Brown	
		Screw terminal 3	CTRL ground	Green	
		Screw terminal 4	Not used	Yellow	

¹ The Enphase-Belcom control cable can be ordered from your local Enphase distributor in Europe using the order code CTRL-BL-EU-01.

DE - Kompatible Steuerkabel




HINWEIS: Die Benutzer sollten vor dem Lesen dieses Dokuments die Schnellinstallationsanleitung für die IQ Battery 5P oder das Communications Kit 2 gelesen haben.



HINWEIS: Die Gesamtlänge des Steuerkabels (CTRL) im System darf 100 m nicht überschreiten, um sicherzustellen, dass das System gemäß den Spezifikationen funktioniert.

Von Enphase bereitgestelltes Steuerkabel

Region	Hersteller/ Modell	Klemme des Steuerkabels	CTRL- Signal	Farbe des Drahtes	Anschlussschema
Europa	Enphase- Belcom Cables ¹ / CTRL-BL-EU-01	Schraubklemme 1	CTRL niedrig	Weiß mit blauem Streifen	 CTRL- Kopfzeile Beilaufitzen- klemme Beilaufitze Kabelschirm
		Schraubklemme 2	CTRL hoch	Blau mit weißem Streifen	
		Schraubklemme 3	CTRL Erde	Weiß mit orangem Streifen	
		Schraubklemme 4	Nicht verwendet	Orange mit weißem Streifen	

¹ Das Enphase-Belcom-Steuerkabel kann mit dem Bestellcode CTRL-BL-EU-01 bei Ihrem örtlichen Enphase-Vertrieb in Europa bestellt werden.

FR – Câbles de contrôle compatibles




NOTE: Les utilisateurs doivent avoir lu le guide d'installation rapide l'IQ Battery 5P ou du Communications Kit 2 avant de lire ce document.



NOTE: La longueur totale du câble de commande (CTRL) dans le système ne doit pas dépasser 100 mètres afin de garantir que le système fonctionne conformément aux spécifications.

Câble de commande fourni par l'Enphase

Région	Fabricant/ Modèle	Borne du collecteur de contrôle	Signal CTRL	Couleur du fil	Schéma de connexion
L'Europe	Enphase-Belcom Cables ¹ / CTRL-BL-EU-01	Borne à vis 1	CTRL faible	Blanc avec bande bleue	
		Borne à vis 2	CTRL élevé	Bleu avec bande blanche	
		Borne à vis 3	CTRL terre	Blanc avec bande orange	
		Borne à vis 4	Non utilisé	Orange avec bande blanche	

¹ Le câble de commande Enphase-Belcom peut être commandé auprès de votre distributeur Enphase local en Europe en utilisant le code de commande CTRL-BL-EU-01.

IT - Cavi di controllo compatibili




NOTA: Prima di leggere questo documento, gli utenti devono leggere la guida all'installazione rapida di IQ Battery 5P o la guida all'installazione rapida del Communications Kit 2.




NOTA: La lunghezza totale del cablaggio control (CTRL) nel sistema non deve superare i 100 metri per garantire il funzionamento del sistema secondo le specifiche.

Cavo di controllo fornito da Enphase

Regione	Produttore/Modello	Terminale della morsettiera di controllo	Segnale CTRL	Colore del filo	Schema di collegamento
Europa	Enphase-Belcom Cables ¹ / CTRL-BL-EU-01	Terminale avite 1	CTRL basso	Bianco con striscia blu	
		Terminale avite 2	CTRL alto	Blu con strisciabianca	
		Terminale avite 3	CTRL terra	Bianco con striscia arancione	
		Terminale avite 4	Non utilizzato	Arancione con striscia bianca	

Altri cavi di controllo consigliati

Paese	Produttore/Modello	Terminale della morsettiera di controllo	Segnale CTRL	Colore del filo	Schema di collegamento
Italia	Lapp@/ 2170857	Terminale avite 1	CTRL basso	Bianco	 Lo schermo del cavo deve essere attorcigliato e utilizzato come filo di drenaggio.
		Terminale avite 2	CTRL alto	Marrone	
		Terminale avite 3	CTRL terra	Verde	
		Terminale avite 4	Non utilizzato	Giallo	

¹ Il cavo di controllo Enphase-Belcom può essere ordinato presso il distributore Enphase di zona in Europa utilizzando il codice d'ordine CTRL-BL-EU-01.

NL - Compatibele besturingskabels




OPMERKING: Gebruikers moeten de beknopte installatiehandleiding van de IQ Battery 5P of de beknopte installatiehandleiding van de Communications Kit 2 lezen voordat ze dit document lezen.



OPMERKING: De totale lengte van de control (CTRL) bekabeling in het systeem mag niet meer dan 100 meter bedragen om ervoor te zorgen dat het systeem volgens de specificaties werkt.

Door Enphase geleverde besturingskabel

Regio	Fabrikant/ model	Aansluiting kopregel	CTRL- signaal	Kleur draad	Aansluitschema
Europa	Enphase-Belcom Cables ¹ / CTRL-BL-EU-01	Schroefklem 1	CTRL laag	Wit met blauwe streep	
		Schroefklem 2	CTRL hoog	Blauw met witte streep	
		Schroefklem 3	CTRL aarding	Wit met oranje streep	
		Schroefklem 4	Niet gebruikt	Wit met oranje streep	

¹ De Enphase-Belcom besturingskabel kan worden besteld bij uw lokale Enphase distributeur in Europa met de bestelcode CTRL-BL-EU-01.

SV – Kompatibla styrkablar




NOTERA: Innan du läser detta dokument bör du läsa IQ Battery 5P quick installation guide eller Communication Kit 2 quick installation guide.



NOTERA: Den totala längden på control (CTRL) kablar i systemet får inte överstiga 100-meter för att säkerställa att systemet fungerar enligt specifikationerna.

Enfasförsedd styrkabel

Region	Tillverkare/ Modell	Terminal för kontrollhuvud	CTRL- signal	Kabelns färg	Anslutningsdiagram
Europa	Enphase-Belcom Cables ¹ / CTRL-BL-EU-01	Skruvterminal 1	CTRL låg	Vit med blå rand	
		Skruvterminal 2	CTRL hög	Blå med vit rand	
		Skruvterminal 3	CTRL jord	Vit med orange rand	
		Skruvterminal 4	Används ej	Orange med vit rand	

¹ Enphase-Belcom-kontrollkabeln kan beställas från din lokala Enphase-distributör i Europa med orderkoden CTRL-BL-EU-01.

CZ – Kompatibilní ovládací kabely




POZNÁMKA: Před čtením tohoto dokumentu si uživatelé musí přečíst stručnou instalační příručku IQ Battery 5P nebo stručnou instalační příručku Communications Kit 2.



POZNÁMKA: Celková délka ovládacích kabelů (CTRL) v celém systému by neměla přesáhnout 100 metrů, aby bylo zajištěno, že systém bude fungovat v souladu se specifikacemi.

Dodávaný ovládací kabel Enphase

Region	Výrobce/ model	Řídicí hlavičkový terminál	Signál CTRL	Barva vodiče	Schéma zapojení
Evropa	Enphase- Belcom Cables ¹ / CTRL-BL-EU-01	Šroubový terminál 1	CTRL nízký	Bílá s modrým pruhem	
		Šroubový terminál 2	CTRL high	Modrá s bílým pruhem	
		Šroubový terminál 3	CTRL země	Bílá s oranžovým pruhem	
		Šroubový terminál 4	Nepoužívá se	Oranžová s bílým pruhem	

¹ Ovládací kabel Enphase-Belcom lze objednat u místního distributora Enphase v Evropě pod objednacím kódem CTRL-BL-EU-01.

RO - Cabluri de control compatibile




NOTĂ: Utilizatorii trebuie să citească ghidul de instalare rapidă IQ Battery 5P sau ghidul de instalare rapidă Communications Kit 2 înainte de a citi acest document.



NOTĂ: Lungimea totală a cablurilor de control (CTRL) în întregul sistem nu trebuie să depășească 100 de metri pentru a asigura funcționarea sistemului în conformitate cu specificațiile.

Cablu de control furnizat de Enphase

Regiune	Producător/ Model	Terminalul antetului de control	Semnal CTRL	Culoarea firului	Diagrama de conectare
Europa	Enphase- Belcom Cables ¹ / CTRL-BL-EU-01	Terminal cu șurub 1	CTRL scăzut	Alb cu dungă albastră	
		Terminal cu șurub 2	CTRL ridicat	Albastru cu dungă albă	
		Terminal cu șurub 3	CTRL masă	Alb cu dungă portocalie	
		Terminal cu șurub 4	Nu se utilizează	Portocaliu cu dungă albă	

¹ Cablul de control Enphase-Belcom poate fi comandat de la distribuitorul local Enphase din Europa folosind codul de comandă CTRL-BL-EU-01.

Revision history

Revision	Date	Description
TEN-00016-2.0	October 2024	Added German, Romanian, and Czech language sections.
TEN-00016-1.0	July 2024	Initial release.

© 2024 Enphase Energy. All rights reserved. Enphase, the e and CC logos, IQ, and certain other marks listed at <https://enphase.com/trademark-usage-guidelines> are trademarks of Enphase Energy, Inc. in the U.S. and other countries. Data subject to change.